



MANUALE ISTRUZIONI MONTAGGIO E MANUTENZIONE

IMPIANTO ANTIZANZARE AUTOMATICO PER SPAZI ESTERNI



1. Collegamento alla rete idrica

Schema collegamento rete idrica
ZanzBusters 25 MINI



non ha bisogno di corrente elettrica per il suo funzionamento

Schema collegamento rete idrica
ZanzBusters 40 EASY



E' sufficiente posizionare il box di comando, al coperto o in zona ombrosa, in prossimità di un rubinetto dell'acqua del giardino con fi letto in uscita 3/4" maschio (NON FORNITO).

La pressione dell'impianto idrico al rubinetto, per garantire un buon funzionamento del sistema, dovrà essere di almeno 1,5/2 bar.


ZanzBusters 25 MINI

Avvitare il raccordo 3/4"F con ghiera libera e attacco per tubo 16 mm, quindi, utilizzando un tubo da 16 mm (NON FORNITO IN QUESTO KIT) collegate tramite il raccordo 3/4"M per attacco per tubo, il riduttore di pressione 3/4 F - 3/4 M facendo attenzione al senso del flusso come indicato dalla freccia sullo stesso. Collegate il riduttore di pressione all'ingresso del box di comando. Utilizzate gli appositi anelli a clip per garantire il bloccaggio del tubo sui raccordi. Si raccomanda di sigillare con l'utilizzo di teflon (NON FIRNITO). Vedi fig. 1

ZanzBusters 40 EASY


Avvitare il filtro con riduttore di pressione di corredo all'uscita del rubinetto. Utilizzando il tubo da 16 mm e gli appositi raccordi di corredo, collegate l'uscita del filtro all'entrata superiore del box di comando. Utilizzate gli appositi anelli a clip per garantire il bloccaggio del tubo sui raccordi. Si raccomanda di sigillare con l'utilizzo di teflon (NON FORNITO). Vedi Fig. 02

2. Installazione linea nebulizzante



Posizionare gli ugelli ad una distanza di circa 2,5 metri l'uno dall'altro ad un'altezza variabile da 40 a 150 cm.

Utilizzando il tubo da 6 mm posizionate i tee, quindi raggiungete i vari punti desiderati. Montate quindi l'adattatore del micro ugello e avvitate l'ugello. Utilizzando le apposite fascette potete fissare gli ugelli a pareti, pali, siepi etc. Vedi Fig. 03





Partendo dal box posizionare il tubo da 16 mm lungo il perimetro dell'area da trattare comprese siepi, aiuole, etc.

Cercate di mascherare il più possibile la linea principale ed utilizzate gli appositi picchetti e raccordi per il tubo da 16 mm per effettuare deviazioni, curve, etc. Utilizzate i tappi di fine linea per chiudere le linee realizzate. Staccarsi dal tubo di 16 mm utilizzando il micro tubo da 6 mm utilizzando gli appositi innesti autoforanti con anello stringitubo.


Posizionare gli ugelli ad una distanza di circa 2,5 metri l'uno dall'altro ad un'altezza variabile da 40 a 150 cm.

Utilizzando il tubo da 6 mm posizionate i tee, quindi raggiungete i vari punti desiderati. Montate quindi l'adattatore del micro ugello e avvitate l'ugello. Utilizzando le apposite curve, astine regolabili e fascette potete fissare gli ugelli a pareti, pali, siepi etc.


3. Programmazione centralina digitale







Programmazione
Ora di partenza



Programmazione
Durata irrigazione



Programmazione
Frequenza



Garanzia e Dichiarazioni. ZanzBusters garantisce ai propri clienti che i suoi prodotti saranno privi di difetti per quanto riguarda materiali e lavorazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto sostituiamo senza spese i componenti difettosi o che si riveleranno tali se utilizzati nelle condizioni di utilizzo e di manutenzione normali (si richiede una prova d'acquisto). Ci riserviamo il diritto di ispezionare la parte difettosa prima di sostituirla. ZanzBusters non sarà responsabile di eventuali costi o danni accessori o conseguenti causati da una difettosità del prodotto. La responsabilità di ZanzBusters in virtù della presente garanzia, si limita esclusivamente alla sostituzione dei componenti difettosi. Per esercitare il vostro diritto di garanzia, restituite l'unità al vostro rivenditore con una copia della ricevuta di acquisto. ZanzBusters si riserva di valutare la merce resa. Avvertenza: Eventuali modifiche non autorizzate su questa unità che non siano espressamente approvate da ZanzBusters potrebbero annullare il diritto dell'utilizzatore di servirsi della presente apparecchiatura e della garanzia. Attenzione: Questa apparecchiatura non è stata concepita per essere utilizzata da bambini piccoli o persone inabili senza la dovuta supervisione.

4. Carica della cartuccia

1.



Rimuovere il tappo a pressione presente sulla cartuccia.

2.



Svitare e rimuovere completamente la vite a brugola utilizzando l'apposita chiave in dotazione.
NB conservare la vite che dovrà essere utilizzata per la chiusura.

3.



Avvitare con cura l'adattatore ad imbuto al posto della vite a brugola rimossa.

4.



Aprire il tappo del flacone di principio attivo.
NB non rimuovere o danneggiare la carta alluminata di protezione presente sulla bocca del flacone

5.



Capovolgere il flacone ed avvitare con cura nell'adattatore precedentemente avvitato sulla cartuccia.

Attendere qualche istante che il principio attivo scenda all'interno della cartuccia.

NB a seconda del principio attivo il tempo di riempimento può variare anche di qualche minuto.

NON FORZARE L'IMMISSIONE DEL PRODOTTO, POTREBBE PROVOCARE UNA FUORIUSCITA

6.



Una volta svuotato il flacone, rimuovere con attenzione l'adattatore SENZA SVITARE IL FLACONE.
NB in questa fase non capovolgere la cartuccia.

7.



Richiudere il foro sulla cartuccia utilizzando la vite rimossa precedentemente.

8.



Riposizionare sulla cartuccia il tappo a pressione e la guarnizione.

Sostituire le cartucce ogni 20/30 giorni

5. Inserimento della cartuccia



Svitare la ghiera di serraggio dal porta cartuccia all'interno del box di comando, quindi rimuovere il contenitore e la ghiera, facendo attenzione a non perdere o rovinare lo o'ring di tenuta.

Dopo aver introdotto il principio attivo nella cartuccia scelta, posizionarla all'interno del porta cartuccia precedentemente smontato.

Posizionare il contenitore con la ghiera di chiusura in posizione, e serrare avvalendosi dell'apposita chiave in dotazione.

6. Tipologie cartucce e consigli per utilizzo



RED PEST

è efficace verso tutti i tipi di insetti che comunemente infestano edifici domestici, abitazioni (cucine incluse), scuole, cinema, teatri, mense, uffici, ospedali, fabbriche, magazzini, alberghi, ristoranti, edifici pubblici e privati in genere, etc.

Presidio Medico Chirurgico n. 19712

Insetticida a base di Cipermetrina pura (40/60): 10% inodore, attivo per contatto ed ingestione, idoneo per il controllo delle infestazioni da insetti striscianti (scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento, cimici, scarabei, coleotteri, etc.) ed insetti volanti (mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, falene



YELLOW REP

può essere utilizzato in edifici domestici, abitazioni (cucine incluse), scuole, cinema, edifici pubblici e privati in genere, edifici rurali, stive di navi e di aerei, vagoni ferroviari, giardini, viali, tappeti per animali.

Non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi delle disposizioni UE 1272/2008.

E' una miscela su base acquosa di estratto di rosmarinus officinalis, estratto di origanum vulgaris e glicerina, che rilascia una profumazione persistente non amata dalla maggior parte di insetti.

INSETTI VOLANTI: mosche, zanzare, pappataci, vespe, calabroni, falene.



GREEN FERT

Può essere utilizzato in edifici domestici, abitazioni (cucine incluse), scuole, cinema, edifici pubblici e privati in genere, edifici rurali, stive di navi e di aerei, vagoni ferroviari, giardini, viali, tappeti per animali. Non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi delle disposizioni UE 1272/2008.

Concime organico minerale in sospensione con micro elementi, ad assorbimento fogliare e radicale, garantisce lo sviluppo vegetativo, capace di aumentare la resistenza agli stress climatici.

Utilizza concimi minerali come ammonio nitrato, urea, acido fosforico etc., e concimi organici quale borlanda fluida.

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE
			  
MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO
 	 	 	 
SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
  	  		

7.Componenti

IMMAGINE	DESCRIZIONE	Q.TA'
	Erogatore per polverizzazione del principio attivo disciolto in acqua - Attacco filettato 4 mm	12
	Adattatore 4 mm F x 4,5 mm portagomma	12
	Riduttore di pressione 3/4" F - 3/4" M riduzione a 1,75 bar	1
	Raccordo 3/4" F con ghiera libera e attacco portagomma per tubo 16 mm	1
	Manicotto 3/4" M attacco portagomma per tubo 16 mm	2
	Raccordo 3/4" F con ghiera libera x innesto per microtubo 6 mm (interno 4,5 mm)	1
	NIPPLO filettato maschio con o-ring 3/4" MM	2
	Micro tubo 30 mt (6x4mm) - Alta flessibilità e resistenza raggi UV - Spessore parete 1 mm	1
	Anello a clip per bloccaggio	6
	Gomito 90° per tubo 16 mm	2
	Raccordo microtubo a T 4,5 mm	12
	Tappi riparazione (kit 10 pz)	1
	Fustella multiuso per innesto raccordi e per facilitare l'avvitatura di Micro Mist su adattatore 4 mm	1
	Fascette per bloccaggio microtubo e erogatori con adattatore a rami, reti perimetrali, ecc.	25

IMMAGINE	DESCRIZIONE	Q.TA'
	Erogatore per polverizzazione del principio attivo disciolto in acqua - Attacco filettato 4 mm	20
	Adattatore 4 mm F x 4,5 mm portagomma	20
	Filtro con calza 200 mesh + rid. pressione 1,8 bar - Attacchi 3/4" F ingresso x 3/4" M uscita	1
	Raccordo 3/4" F con ghiera libera e attacco portagomma per tubo 16 mm	1
	Manicotto 3/4" M attacco portagomma per tubo 16 mm	2
	Raccordo angolare per orientamento micro tubo ed evitare schiacciature su angoli stretti	10
	NIPPLO filettato maschio con o-ring 3/4" MM	2
	Micro tubo 30 mt (6x4mm) - Alta flessibilità e resistenza raggi UV - Spessore parete 1 mm	1
	Tubo polietilene nero Ø 16mm PN 4 - 50 mt	1
	Anello a clip per bloccaggio	12
	Innesto dritto autoforante con anello stringitubo 16mm uscita 6 mm	5
	Gomito 90° per tubo 16 mm	4
	Tappo filettato in linea per tubo 16 mm	3
	Raccordo a T per tubo 16 mm	2
	Raccordo microtubo a T 4,5 mm	10
	Ferma tubo 16 mm a muro	5
	Picchetto Fermatubo a terra tubo 16 mm - colore nero	10

	Tappi riparazione (kit 10 pz)	1
	Fustella multiuso per innesto raccordi e per facilitare l'avvitatura di Micro Mist su adattatore 4 mm	1
	Fascette per bloccaggio micro- tubo e erogatori con adattatore a rami, reti perimetrali, ecc.	100



CARATTERISTICHE

- nessuna pompa elettrica
- servono solo due pile stilo
- serve solo un rubinetto
- usa cartucce brevettate
- dosaggio proporzionale
- cartucce intercambiabili
- protezione continua H24
- biocidi e prodotti naturali
- trattamenti perimetrali
- trattamento aree verdi

SISTEMA ECOLOGICO

- completamente riciclabile
- risparmio energia elettrica
- elevato risparmio idrico
- sistema rigenerabile
- nebulizzazione controllata
- bassissimo rischio di deriva

PRINCIPALI VANTAGGI

- basso costo di acquisto
- facile e veloce da installare
- protegge ad ampio spettro
- abbinabile ad irrigazione
- possibile fertirrigazione
- controllo anche da remoto

Garanzia e Dichiarazioni

ZanzBusters garantisce ai propri clienti che i suoi prodotti saranno privi di difetti per quanto riguarda materiali e lavorazione per un periodo di anni 10 dalla data di acquisto.

Per un periodo di anni 10 a partire dalla data di acquisto sostituiremo senza spese i componenti difettosi o che si riveleranno tali se utilizzati nelle condizioni di utilizzo e di manutenzione normali (si richiede una prova d'acquisto).

Ci riserviamo il diritto di ispezionare la parte difettosa prima di sostituirla. ZanzBusters non sarà responsabile di eventuali costi o danni accessori o conseguenti causati da una difettosità del prodotto o dall'utilizzo improprio. La responsabilità di ZanzBusters in virtù della presente garanzia, si limita esclusivamente alla sostituzione dei componenti difettosi. Per esercitare il vostro diritto di garanzia, restituite l'unità al vostro rivenditore con una copia della ricevuta di acquisto. Si riserva il diritto di valutare la merce resa.

Avvertenza: Eventuali modifiche non autorizzate o utilizzo differente da quanto non espressamente dichiarato, su questa unità che non siano espressamente approvate da ZanzBusters, potrebbero annullare il diritto dell'utilizzatore di servirsi della presente apparecchiatura e della garanzia. **Attenzione:** Questa apparecchiatura non è stata concepita per essere utilizzata da bambini piccoli o persone inabili senza la dovuta supervisione.